

UPUTE ZA MEMORIRANJE PROGRAMA

AUTOMATSKO TRAŽENJE PROGRAMA

U glavnom izborniku odaberete opciju "*Instalacija*" koji sadrži:

- Start Frekvencija
- End Frekvencija
- Band width
- Symbol rate
- Modulacija
- Pretraži sve kanale

Pomoću daljinskog upravljača digitalnog BTnet prijemnika odaberete stavku "*Pretraži sve kanale*", te u polje Symbol rate upišite 6900, a pod Modulacija odaberite 64QAM.

Nakon toga odaberite "*Pretraži*", te pričekajte dok Vas sustav ne obavijesti o broju pronađenih programa.

Kako biste počeli gledati televizijski program pritisnite tipku „*Exit*“ dva puta.

Ukoliko na ekranu dobijete poruku "*Programi nisu pronađeni*" provjerite da li ste dobro spojili sve kablove.

PODEŠAVANJE LISTE FAVORITA

Pomoću daljinskog upravljača digitalnog BTnet prijemnika pritisnete tipku „*Menu*“ unutar izbornika pronađete „*TV manager*“, a podizbornik otvorite sa tipkom „*OK*“.

Izbornik je podjeljen u četiri djela:

- Gornji lijevi kvadrat- sadrži popis svih programa
- Gornji desni kvadrat- sadrži Vašu listu favorita
- Sredina ekrana- nalazi se prikaz trenutno odabranog programa
- Dno ekrana- uputstvo koje opisuje korištenje funkcijskih tipaka (tipke u boji).

Pomoću navigacijskih tipaka (strelice gore i dolje) pozicionirate se izbornikom na željeni program i pomoću tipke „*OK*“ dodajete označeni program na listu favorita (pojavljuje se na popisu u gornjem desnom kvadratu ekrana).

Ponovite navedenu radnju za sve programe koje želite dodati na listu.

Izađete iz izbornika pritiskom na tipku „*Menu*“ dok se na ekranu ne pojavi slika aktivnog programa.

Pritiskom na tipku „*FAV*“ odabirete korištenje liste favorita.

Daljnji odabir programa je kao i kod uobičajenog korištenja, a na rapolaganju su samo programi koje ste dodali u listu favorita.

PODEŠAVANJE VIŠE RAZLIČITIH LISTA FAVORITA

Na Vašem digitalnom BTnet prijemniku možete postaviti više lista favorita (npr. za svakog ukućana po jedna) i to na način:

kada ste u izborniku „*TV manager*“ otvorite podizbornik „*Favourite manager*“ (plava tipka), pozicionirate pokazivač na stavku „*Kreiraj novu listu*“ i pritisnete tipku „*OK*“.

Iz istog izbornika možete preimenovati Vaše liste favorita kao i obristi one liste koje više ne želite.